SAMSUNG

# 使用说明书

www.samsung.com/cn

# 关于本说明书

- 本使用说明书专门用于详细介绍计算机的功能与特性。
- 计算机随附的用户说明书可能会因型号而异。
- 使用本计算机之前，请先阅读本说明书，以确保安全和正确使用。
- 使用说明书中所述的可选项目、某些设备和软件可能不会提供或受限于升级。请注意，使用说明书中所述的计算机环境可能与您的实际环境并不相同。
- 相关描述基于计算机的默认设置和 Windows8.1 操作系统。可用的功能和附加服务可能会因计算机或操作系统而异。
- 本使用说明书阐述了使用触控板、鼠标和触摸屏的过程。有关使用触摸屏的说明仅适用于带触摸屏功能的型号。
- 图像和屏幕截图均为该系列代表性型号的图片，并且外观可能会与实际产品有所不同。
- 有关最新版本的说明书，请参阅三星网站 *www.samsung.com*。

# 指示图标和表示

**警告：**可能伤及自己或他人的情况。

**小心：**可能损坏您的计算机或其他设备的情况。

**注意：**注释、使用提示或附加信息。

→ 为了执行某个步骤所必须选择的选项或功能表的次序。例如，选择**设置**超级按钮 → **电源** (表示先选择**设置**超级按钮，然后选择**电源**)。

**选择** 单击或触摸。例如，使用鼠标或触控板时，选择**设置**意味着单击**设置**。使用触摸屏时，意味着触摸**设置**。

# 版权

© 2015 Samsung Electronics Co., Ltd.

本使用说明书受国际版权法保护。

未经 Samsung Electronics 事先书面许可，不得以任何形式或方式 (电子或机械) 复制、分发、转译或传播本说明书中的任何内容，包括影印、录制或存储在任何信息存储器和检索系统中。

本说明书中的计算机规格或内容可能会由于计算机的功能升级而更改，恕不另行通知。

# 商标

- Samsung 和 Samsung 徽标是 Samsung Electronics 的商标或注册商标。
- Intel 和 Core Intel Corporation 的商标或注册商标。
- Microsoft、MS-DOS 和 Windows 是 Microsoft Corporation 的商标或注册商标。
- Bluetooth® 是 Bluetooth SIG, Inc. 在全球的注册商标。

- Wi-Fi®、Wi-Fi Protected Setup™、Wi-Fi Direct™、Wi-Fi CERTIFIED™ 和 Wi-Fi 徽标是 Wi-Fi Alliance 的注册商标。
- 其他所有商标和版权的所有权归各自所有者所有。

HDMI、HDMI 徽标和术语 High Definition Multimedia Interface 是 HDMI Licensing LLC 的商标或注册商标。

作为 ENERGY STAR® 合作伙伴，三星确认本产品符合 ENERGY STAR® 能效指导。

# 小心处理数据

Samsung Electronics 对于数据丢失概不负责。请小心不要丢失任何重要数据并备份您的数据，以避免发生任何此类数据丢失。

# 操作系统和软件支持

如果将产品的出厂操作系统更改为其他操作系统，或者如果安装产品的原厂操作系统不支持的软件，您将不会获得任何技术支持、产品交换或退款。并且将会在请求服务时收取费用。

请在您的电脑上使用原厂操作系统。如果安装原厂操作系统以外的操作系统，可能会删除数据，或者无法启动计算机。

# 建议的屏幕分辨率

Windows 的建议屏幕分辨率为“HD”(1366x768)。

如果设置的分辨率高于建议的值，可能会导致某些应用程序出现问题，因为操作系统有限制。

# 产品容量表示

## 存储容量表示

制造商的存储设备 (硬盘、固态硬盘) 容量假定按 1KB=1000 字节计算。

但是，操作系统 (Windows) 计算存储设备容量时却是假定 1KB=1024 字节，因此，由于容量计算方法的不同，Windows 中硬盘的容量显示会小于实际的容量。例如，对于一个 80GB 的硬盘，Windows 显示的容量为 74.5GB，80x1000x1000x1000 字节/(1024x1024x1024) 字节 = 74.505。

另外，Windows 中的容量显示甚至可能会更小，因为一些程序 (例如三星快速恢复) 可能会驻留在硬盘的隐藏区域中。

## 内存容量表示

Windows 中报告的内存容量小于实际的内存容量。这是因为 BIOS 或视频适配器占用了部分内存，或者要求内存供以后使用。例如，对于已安装的 1GB(=1,024MB) 内存，Windows 可能会将容量报告为 1,022MB 或更小。

# 目录


## 入门指南

7 布局
12 连接交流电适配器
13 安装/取出电池
15 打开和关闭计算机
18 解锁屏幕
19 Windows

## 基本功能

20 键盘
23 触控板
26 LCD 亮度
28 音量
29 设置实用程序 (BIOS)

## 网络和 Internet

35 有线 LAN
38 无线 LAN

## 应用程序

40 使用应用程序
41 三星设置中心
42 软件更新
43 三星客户支援
44 快速启动栏
45 TPM 安全解决方案 (可选)

## 外部设备

54 CD/DVD 驱动器 (可选)
55 存储卡
58 外部显示器
60 使用安全锁孔

## 故障排除

61 恢复/备份
67 使用恢复功能
67 问题与解答

## 附录

71 产品规格
72 人体工程学提示
76 电池
78 安全预防措施
91 重要安全信息
94 更换零件和配件
98 法规符合性声明
114 WEEE 符号信息

# 入门指南

## 布局

- 功能或选项可能会因型号而异。
- 标注为可选的项目可能不会提供或可能在不同的位置提供。
- 由于部分 HDD/SSD 空间会预留给系统恢复和操作使用，因此显示的 HDD/SSD 容量可能会少于实际的容量。

### 前视图



| 编号/名称 | 描述 |
| --- | --- |
| ① **麦克风 (可选)** | • 您可以使用内置的麦克风。 |
| ② **摄像头镜头 (可选)** | • 利用此镜头，您可以拍摄静态照片和录制视频。 |
| ③ **LCD** | • 屏幕图像显示在此处。 |
| ④ **电源按钮** ⏻ | • 用于开关计算机。 |
| ⑤ **键盘** | • 是用于通过按键输入数据的设备。 |
| ⑥ **触摸板/触摸板按钮** | • 移动光标并单击选项。<br>• 执行与鼠标一样的操作。 |

| 编号/名称 | 描述 |
| --- | --- |
| ⑦ **存储卡插槽** SD | • 卡槽支持存储卡。 |
| ⑧ **电源 LED 指示灯** | • 用于显示计算机的运行状态。<br>• 运行相应功能时，相应的运行 LED 会亮起。 |
| ⑨ **扬声器** | • 是用于发出声音的设备。 |
| ⑩ **摄像头指示灯 (可选)** | • 此指示灯可以显示摄像头运行状态。 |

# 右视图




| 编号/名称 | 描述 |
| --- | --- |
| 1 **CD 驱动器 (ODD) (可选)** | • 用于播放 CD 或 DVD 影片。<br>• 由于光盘驱动器 (ODD) 是可选驱动器，因此实际安装的驱动器取决于计算机型号。 |
| 2 **USB 2.0 端口** | • 可将 USB 设备连接到 USB 端口，如键盘/鼠标、数码相机等。 |
| 3 **安全锁孔** | • 将可选的锁和线缆连接至此处确保计算机安全。 |

# 左视图




| 编号/名称 | 描述 |
| --- | --- |
| 1 直流电插孔 | • 是用于连接为计算机供电的交流电适配器的插孔。 |
| 2 有线 LAN 端口 | • 将以太网 线缆连接到此端口。 |
| 3 显示器端口 | • 是用于连接显示器、电视或投影仪的端口(支持 15 针 D–SUB 接口)。 |
| 4 USB 3.0 端口<br>或<br>可充电 USB 3.0 端口 (可选) | • 提供可以连接 USB 设备的 USB 端口以及可充电 USB 端口。<br>• 您可以使用可充电 USB 端口接入 USB 设备或为其充电。<br>可以通过产品端口上印刷的图形( 或 )来区分端口类型。 |
| 5 HDMI 端口 | • 可以将 HDMI 线缆连接到此接口。<br>• 利用此接口，您可以在电视机上享受数字视频和音频。 |
| 6 耳挂式耳机/头戴式耳机插孔 | • 这是用于连接耳挂式耳机或头戴式耳机的插孔。 |

# 底视图




| 编号/名称 | 描述 |
| --- | --- |
| 1 电池 | • 这是用于为计算机供电的锂离子充电电池。 |
| 2 电池闩锁 | • 电池闩锁用于卸下或安装电池。 |

# 连接交流电适配器

首次使用前，先为电池充电。使用交流电适配器为电池充电。

- 仅使用三星许可的交流电适配器、电池和线缆。未经许可的适配器或线缆会导致电池爆炸或损坏计算机。
- 充电器连接不当可能会导致计算机严重损坏。

如欲在断电后恢复电池电量，连接交流电适配器。

1 将电源线连接至交流电适配器。

2 将交流电适配器连接至计算机的直流插孔。

3 将电源线插入电源插座。



充电完毕后，充电 LED 会变成绿色。



| 电源 LED 指示灯 | 状态 |
|---|---|
| | • **红色**：正在充电 |
| | • **绿色**：完全充电 |
| | • **无颜色**：未连接交流电适配器 |

4 充电后，从计算机断开交流电适配器连接。

5 将其从电源插座拔掉。

# 安装/取出电池

1 关闭系统，合上 LCD 面板，然后将计算机正面朝下放在平面上。

2 向外拉动两个电池闩锁，然后卸下电池。



3 要装回电池，请将电池滑入系统。

电池闩锁将向内移动，自动固定电池。

检查电池闩锁是否已向内移动。

## 电源状态

在从计算机断开交流适配器连接的情况下，将光标移到任务栏的电池图标上以查看当前的电池状态。




### 计算机关闭时查看当前电池充电情况

计算机关闭时，从计算机连接或断开交流电适配器的连接以查看当前电池充电情况。




## 电池使用时间

电池为更换件，随着时间的推移，电池的充电能力及其电量级别都会变差。如果电池的充电容量仅有其全新时充电容量的一半，建议您购买新的更换电池。

长时间不使用电池时，请在存放之前将电池充电至完全充电的 30–40%。这样可延长电池寿命。

# 打开和关闭计算机

## 开机

1 打开计算机之前，先为电池充电。

2 打开 LCD 面板。



3 LCD 面板打开时，计算机自动打开。

如果计算机未自动打开，按下电源按钮。



将设备设置为在打开 LCD 面板时不自动开启计算机。

1. 在**开始**屏幕上，单击屏幕左下方的 ，然后选择**三星设置中心**。
2. 选择**常规** → **自动启动** → **关**。

4 按照屏幕上的指示激活 Windows。

- Windows 激活屏幕仅会在首次打开计算机时出现。
- 首次打开时，计算机的时间和日期可能不正确。如果电池已完全放电或取下，它们也可能不正确。如欲设置日期和时间，转至桌面工具栏，然后右键单击时钟区域。然后，单击**调整日期/时间**，然后设置当前日期和时间。

- 如欲调整屏幕的亮度，请参阅 LCD 亮度。
- 如欲调节声音，请参阅音量。

# 关机

## 在桌面上关闭

1 如欲选择开始按钮，执行以下操作之一：

- **鼠标**：右键单击桌面左下方的开始按钮 ( )。

2 选择**关机或注销** → **关机**。




- 关闭计算机之前，保存所有数据。
- 由于关闭计算机的过程可能会因安装的操作系统而有所不同，因此，请按照所购买操作系统的过程关闭计算机。

## 在开始屏幕上关闭

1 在**开始**屏幕的右上角选择**电源** (⏻)。

2 选择**关机**。

## 在超级按钮上关闭

1 如欲打开超级按钮，执行以下操作之一：

- **触控板/鼠标：将光标移至屏幕的右上方或右下方。**

2 选择**设置**超级按钮 → **电源** → **关机**。

# 解锁屏幕

如欲解锁锁定屏幕，请执行以下操作之一：

- **鼠标**：单击锁定屏幕。
- **键盘**：按下任意键。
- **触控板**：点击触控板。

如果帐户具有密码，输入密码以在解锁屏幕后登录。

# Windows

Microsoft Windows 是用于控制计算机的操作系统。为了更好地使用计算机，您需要了解如何正确地使用操作系统。您最好使用 **Windows 帮助和支持 帮助 + 提示** (帮助+提示) 功能来了解如何使用 Windows。

- 取决于型号和操作系统，图像和可用的功能可能有所不同。
- 本说明书专为 Windows 8.1 设计，内容可能因操作系统版本而异。
- 桌面屏幕上显示的图像可能会因型号和操作系统版本而异。

## 帮助

如欲访问帮助，执行以下操作之一：

**鼠标**：将光标移至屏幕的右上方或右下方以打开超级按钮，然后选择**设置**超级按钮 → **帮助**。

**键盘**：按下 **F1** 键。

## 帮助 + 提示

在**开始**屏幕上，选择**帮助 + 提示** (帮助+提示) 。

可以通过鼠标或手势来控制 Windows 菜单。

# 基本功能

## 键盘

通过键盘输入文本或访问计算机功能。

- 取决于型号和操作系统，图像和可用的功能可能有所不同。
- 键盘布局可能会因国家/地区而异。

### 使用热键

如欲使用键盘热键，执行以下操作之一：

- 按住 **Fn** 键并按下热键。




- 按下 **Fn Lock** 键，然后按下热键。



# 热键功能

| 按键/图标 | 描述 |
| --- | --- |
| F1 | • **设置**：启动 **设置** 应用程序。 |
| F2<br>F3 | • **屏幕亮度控制**：调整亮度级别。 |
| F4 | • **LCD/外部监视器**：当外部显示设备连接至计算机时，在 LCD 和外部显示设备之间切换。 |
| F5 | • **触控板**：打开或关闭触控板功能。 |
| F6 | • **静音**：使音频静音或取消静音。 |
| F7<br>F8 | • **音量控制**：调整音量级别。 |
| F9 | • 打开或关闭 LCD。 |
| F10 | • 通过降低显示屏的亮度来隐藏屏幕或窗口。 |
| F11 | • 关闭摄像头和录音器以防止未经授权的访问和非法录制。 |
| F12 | • **Wi-Fi**：打开或关闭 Wi-Fi 网络。 |
| Fn + | • **右键单击**：执行右键单击功能。<br>• 打开**开始**屏幕上选定应用程序的应用命令。 |

如果热键未正常工作，安装**三星设置中心**应用程序。

# Windows 热键

使用热键可方便地访问 Windows 中的功能。

同时按下 Windows 键 (⊞) 或 **Alt** 键和热键。

| 按键 | 描述 |
| --- | --- |
| Windows 键 (⊞) | • 切换至**开始**屏幕或最近的应用程序。 |
| Windows 键 (⊞)+D | • 切换至桌面。 |
| Windows 键 (⊞)+C | • 打开超级按钮。 |
| Windows 键 (⊞)+L | • 锁定屏幕。 |
| Windows 键 (⊞)+U | • 打开**轻松使用设置中心**。 |
| Windows 键 (⊞)+P | • 在**设备**超级按钮中打开项目菜单 (外部显示器连接)。 |
| Windows 键 (⊞)+X | • 打开高级管理工具。 |
| Alt+F4 | • 关闭正在运行的应用程序。<br>• 如欲使用此功能，必须关闭 **Fn Lock** 键。 |

# 触控板

使用触控板以移动光标或选择项目。触控板左右按钮的作用与鼠标的左右键相同。

- 仅通过手指使用触控板。触控板将不会识别其他物体的动作。
- 图像和触控板布局可能会因型号而异。

## 基本触控板功能

### 移动

如欲移动光标，在触控板上移动手指。



### 单击功能

点击触控板或按下触控板左侧按钮。




### 双击功能

双击触控板或按下触控板左侧按钮两次。



## 右键单击功能

如欲右键单击项目，按下右侧的触控板按钮。




## 拖动功能

如欲将图标或应用磁贴移至所需位置，按住项目，然后在按下左侧触控板按钮的同时将其拖至目标位置。



# 手势功能

## 轻扫

- 如欲打开超级按钮，从触控板右侧向中间轻扫。



- 如欲打开最近使用的应用程序，从触控板左侧向中间轻扫。



- 如欲向上、向下、向左或向右滑动，用两根手指在触控板上轻扫。




### 收缩

如欲放大，将两根手指在网站、地图或图像上张开。收缩进行缩小。



## 配置触控板手势

配置触控板手势以更有效地使用触控板。

打开超级按钮，然后选择**设置**超级按钮 → **控制面板** → **硬件和声音** → **触控板** → 所需的选项。

如欲取消触控板手势，在 **Touchpad** (触控板) 窗口中取消选择相应选项的复选框。

取决于型号，触控板设置中的某些选项可能不可用。

## 触控板锁

按住 **Fn** 键并按下 **F5** 键。可以锁定触控板。



# LCD 亮度

调整 LCD 亮度以舒缓眼疲劳并节省电量。

## 通过键盘控制

- 如欲调暗 LCD 屏幕，按住 **Fn** 键并按下 **F2** 键。




- 如欲调亮 LCD 屏幕，按住 **Fn** 键并按下 **F3** 键。




## 通过超级按钮控制

打开超级按钮，选择**设置**超级按钮 → ☼，然后拖动滑块。



- 连接交流电适配器时，LCD 屏幕会自动设置为最亮级别。断开交流电适配器连接时，LCD 屏幕会自动变暗以节省电池电量。
- 计算机具有自动屏幕亮度调整功能，可延长电池使用时间。必要时，屏幕亮度可逐渐调整。如欲关闭此功能，右键单击桌面上的任何区域并在**图形属性**上进行设置。

# 更改显示模式

根据活动设置屏幕的最佳条件。

1 在**开始**屏幕上，选择 。

2 选择**三星设置中心**。

3 选择**显示屏** → **显示色彩** → 选项。

- **自动模式**：自动为当前运行的程序优化屏幕。
- **动态**：使场景更鲜艳和清晰。
- **标准**：适合普通环境并方便在大多数情形中使用。
- **照片编辑**：适用于查看照片。
- **阅读模式**：适合阅读文档。

# 音量

调整系统音量或播放音乐或视频时的音量。

## 通过键盘控制

- 如欲调低音量，按住 **Fn** 键并按下 **F7** 键。




- 如欲调高音量，按住 **Fn** 键并按下 **F8** 键。




- 如欲静音或取消静音，按住 **Fn** 键并按下 **F6** 键。




## 通过超级按钮控制

打开超级按钮，选择**设置**超级按钮 → ，然后拖动滑块。



# 设置实用程序 (BIOS)

定义启动密码，更改启动优先级或配置已安装的芯片集。

- 设置不当可能会导致系统发生故障或崩溃。
- 取决于型号和 BIOS 版本，BIOS 设置程序屏幕、菜单和项目可能有所不同。
- BIOS 设置程序功能可能会进行升级。

## 进入 BIOS 屏幕

1 打开计算机。

2 Samsung 徽标 (Samsung ATIV) 出现前，按几次 **F2** 键。

- 如果计算机受密码保护，在密码屏幕出现之前，按几次 **F2** 键。
- 如果密码屏幕或 Windows 开始屏幕出现，重新启动计算机并重试。

## 了解 BIOS 屏幕

BIOS 设置程序屏幕如下所示。




| 编号 | 名称 |
|---|---|
| 1 | • 设置程序项目 |
| 2 | • 设置程序工具<br>- **Help**：查看 BIOS 设置程序的帮助。<br>- **Default**：返回默认设置。<br>- **Restore**：取消更改。<br>- **Save**：保存设置。<br>- **Exit**：退出 BIOS 设置程序。 |
| 3 | • 帮助 |

| 编号 | 名称 |
| --- | --- |
| 4 | • 设置程序菜单<br>- **SysInfo**：查看计算机的基本规格。<br>- **Advanced**：配置芯片组和附加功能。<br>- **Security**：配置安全功能。<br>- **Boot**：配置外围设备和启动相关设置。 |

- BIOS 设置程序屏幕仅以英文显示。
- 使用键盘时，只有特定的按键才能控制 BIOS 设置程序屏幕。

## BIOS 设置程序按键

| 按键 | 描述 |
| --- | --- |
| ▲ / ▼ | • 更改值。 |
| ◀ / ▶ | • 移至其他菜单。 |
| Enter | • 选择项目或进入子菜单。 |
| 空格键 | • 更改滑动按钮。 |
| Esc | • 返回至上一级菜单或 **Exit** 菜单。 |
| F1 | • 查看设置程序帮助。 |
| F3 | • 载入以前的设置。 |
| F9 | • 载入默认设置。 |
| F10 | • 保存更改并退出 BIOS 设置程序。 |

# 启动密码

为 BIOS 设置程序密码可增强对病毒和黑客攻击的保护。

- 请勿遗忘您的密码或将其泄漏给其他人。
- 如果忘记 **Supervisor Password** 或 **HDD Password**，请向服务中心寻求协助。在这种情况下，用户需要支付服务费用。
- 在忘记 **User Password** 时，禁用 **Supervisor Password** 的同时，**User Password** 也会自动禁用。

## 设置密码

共有以下三种密码设置可用：Supervisor Password、User Password 和 HDD Password。

- **Supervisor Password** (低安全级别)：在打开计算机或尝试进入 BIOS 设置程序时需要此密码。
- **User Password** (低安全级别)：在进入 BIOS 设置程序时需要此密码。如果禁用 Supervisor Password，此密码将自动停用。
- **HDD Password** (高安全级别)：从其他计算机访问硬盘驱动器 (HDD) 时需要此密码。取决于型号，此密码可能不受支持。

## 设置启动密码

1 打开计算机。

2 Samsung 徽标出现前，按几次 **F2** 键。

3 进入 **Security** 菜单。

4 选择密码类型 (**Supervisor Password**、**User Password** 或 **HDD Password**)。

如果无法选择项目或出现 **HDD Password Frozen** 信息，重新启动计算机。然后在 Samsung 徽标出现前按几次 **F2** 键以进入 BIOS 设置程序屏幕。

5 输入密码并选择 **Ok**。

密码最多可以是 20 个字符。

6 再次输入密码以进行确认，然后选择 **Ok**。

7 选择 **Save** → **Yes** 以保存并重启。

- 如欲启用 **Password on boot** 选项，在启动计算机时设置 **Supervisor Password** 并输入密码。
- 如欲在设置之后更改 **HDD Password**，重新启动计算机。
- 对于某些型号，输入的密码出现在 Setup Notice 窗口时，选择 **Ok** 以完成设置。

### 移除密码

1 打开计算机。

2 Samsung 徽标出现前，按几次 **F2** 键。

3 进入 **Security** 菜单。

4 选择密码类型 (**Supervisor Password**、**User Password** 或 **HDD Password**)。

5 输入当前密码，然后选择**确定**。

6 在不输入字符的情况下选择 **Ok** → **Ok**。

对于某些型号，如欲取消密码，在 Setup Notice 窗口中选择 **Cancel**。

## Boot

从 BIOS 设置程序更改启动优先级。

1 打开计算机。

2 Samsung 徽标出现前，按几次 **F2** 键。

3 进入 **Boot** 菜单。

4 选择 **Boot Device Priority**。

5 单击选项菜单以打开列表。

6 选择选项。

7 选择 **Save** → **Yes** 以保存并重启。

选择 **Exit** → **Yes** 以重启而不保存更改。

如欲在使用可启动 USB 设备时引导至 DOS，请进入 BIOS 设置程序。然后，选择 **Boot** 菜单并将 **Fast BIOS Mode** 项目设置为 **Off**。

# 使用电池校准功能

如果仅反复对电池进行短时充电/放电，则电池使用时间会缩短，缩短的时间就是电池的实际电量和显示的剩余电量之间的差额。

在这种情况下，通过使用电池校准功能将电池电量放尽，然后重新对电池充电，可使电池的实际电量与显示的剩余电量相符。

视计算机型号和驱动程序版本不同，屏幕图像和术语可能与实际图像和术语有所不同。

1 关闭计算机后断开交流电源适配器的连接。

2 重新打开计算机，并按 **F2** 键进入 BIOS 设置屏幕。

3 选择 **Advanced** → **Smart Battery Calibration**。




4 将激活电池校准功能，并强行对电池进行放电。要停止放电操作，请按 <**Esc**> 按钮。

执行此操作需要 3~5 小时，实际时间长度取决于电池容量和剩余电池电量。

# 网络和 Internet

## 有线 LAN

如欲在家访问 Internet，需要开设 Internet 服务提供商 (ISP) 帐户。如欲购买 Internet 服务和调制解调器，请联系当地的 ISP。

- 有些功能或过程可能会因型号而异。
- 因为这些说明是针对 Windows 8.1 撰写的，所以有些数据和说明可能会因操作系统而异。由于其他 Windows 操作系统的过程与此相似，因此请参照这些说明使用计算机。

## 有线 LAN

1 将 LAN 线缆连接到有线 LAN 端口。

2 在桌面上，打开超级按钮，然后选择**设置**超级按钮 → **控制面板** → **网络和 Internet** → **网络和共享中心** → **更改适配器设置**。

3 右键单击 **Ethernet** (以太网)，然后选择**属性**。

取决于计算机的网络设备，LAN 设备名称可能会有所不同。

4 从网络设置列表中选择 **Internet 协议版本 4 (TCP/IPv4)** → **属性**。

- 取决于安装的操作系统，网络组件名称可能会有所不同。




- 如欲添加客户端、服务或协议等网络项目，在网络项目下选择**安装**。

5 配置 IP 设置。

- 使用 DHCP 时，选择**自动获得 IP 地址**。
- 未使用 DHCP 时，联系网络管理员以获得 IP 地址。如欲使用静态 IP 地址，选择**使用下面的 IP 地址**，然后手动设置 IP 地址。

6 选择**确定**以保存设置。

# LAN 唤醒 (WOL) 功能

通过有线 LAN 接收到信号 (例如幻数据包命令) 时，从睡眠模式远程激活系统。

1 在桌面上，打开超级按钮，然后选择**设置**超级按钮 → **控制面板** → **网络和 Internet** → **网络和共享中心** → **更改适配器设置**。

2 右键单击 **Ethernet** (以太网)，然后选择**属性**。

3 选择**配置** → **电源管理** → **允许此设备唤醒计算机** → **确定**。

4 重新启动计算机。

- 如果计算机无故从睡眠模式唤醒，禁用 LAN 唤醒功能。
- 使用其他节能功能时，此功能可能不起作用。如欲禁用其他睡眠功能，选择**控制面板** → **硬件和声音**，然后设置**电源选项**。

- 当连接到 100Mbps/1Gbps 有线 LAN 时，计算机从睡眠模式唤醒时会出现一条消息，通知用户已连接到 10Mbps/100Mbps 有线 LAN。这是因为恢复网络需要大约 3 秒。网络恢复时，计算机将会连接至 100Mbps/1Gbps LAN。
- 当系统使用电池电量运行时，连接 LAN 线缆后可能需要几秒钟才能建立连接。这是因为省电功能所致，系统设计为减少电池消耗。
- 当系统使用电池电量运行时，有线 LAN 的速度将会自动降低以减少电池消耗。在这种情况下，1Gbps/100Mbps LAN 将会以 100Mbps/10Mbps 连接的速度发挥作用。

# 无线 LAN

将计算机连接至无线网络以使用 Internet。

以下说明适用于带无线 LAN 网卡或设备的计算机型号。无线 LAN 设备为可选部件。本说明书中的图片可能与实际产品有所不同，具体取决于无线 LAN 设备型号。

## 关于接入点 (AP)

接入点 (AP) 是一个桥接有线和无线 LAN 的网络设备，相当于有线网络中的无线集线器。一个 AP 可以连接多个设备。

## Wi-Fi 网络

1 打开超级按钮，然后选择**设置**超级按钮 → 。



2 从检测到的无线网络列表中选择网络 → **自动连接** → **连接**。

3 如有必要，请输入密码，然后选择**下一步**。

一旦计算机连接至无线网络，计算机就会在网络可用时自动尝试连接。如需网络密钥，请询问网络管理员。

## 飞行模式

飞行模式将禁用计算机上的所有无线功能。在飞行模式中，仅有非网络服务可用。

如欲打开**飞行模式**，打开超级按钮并选择**设置**超级按钮 → *，然后选择**飞行模式**开关。

- 本计算机使用非谐波频率，专门用于欧洲国家 / 地区。在欧盟，用户在室内使用 WLAN 时不受任何限制，但不能在室外环境使用 WLAN。
- 在不使用时请关闭 WLAN 功能以节省电池电量。

# 应用程序

## 使用应用程序

应用程序包括构成操作系统的软件。Windows 提供了经常执行任务的基本应用程序。

- 有些应用程序仅在 Windows 8.1 桌面模式下可用。
- 取决于型号和应用程序版本，图像和功能可能有所不同。
- **第三方软件相关服务**
  如需有关第三方应用程序的说明和服务请求，请联系相关制造商。取决于应用程序制造商，有些作为服务请求响应的故障排除措施可能并不起作用。
- 由三星提供的应用程序可以从**三星升级管家**安装。
- 取决于型号，有些应用程序可能不受支持。

# 三星设置中心

**三星设置中心**是一款三星集成设置应用程序，可提供各种设置功能。

取决于型号和应用程序版本，图像和功能可能有所不同。

1 在**开始**屏幕上，单击左下方的 ◉，然后选择**三星设置中心**。

2 选择选项以配置相应的功能。




| 菜单 | 描述 |
|---|---|
| **常规** | • 设置常规设置。 |
| **系统优化** | • 设置系统优化设置。 |
| **电源管理** | • 设置电源相关设置。 |
| **网络** | • 设置网络功能和设置。 |
| **显示屏** | • 设置屏幕亮度和颜色。 |
| **音频** | • 设置音效设置。 |
| **隐私保护** | • 设置安全功能和设置。 |

# 软件更新

在计算机上轻松便捷地安装和更新三星应用程序和驱动程序。借助此应用程序，用户可以通过 Internet 搜索或下载 BIOS、驱动程序和应用程序。通过**三星升级管家**确保计算机操作性能更佳、更稳定。

- 如欲检查是否有可用的更新，计算机必须连接至 Internet。
- 仅可更新通过此应用程序安装的应用程序。
- 取决于型号和应用程序版本，图像和功能可能有所不同。

1 在**开始**屏幕上，单击左下方的 ，然后选择**三星升级管家**。

2 阅读并同意用户协议。

此步骤仅在首次运行应用程序时出现。

3 选择**安装和更新**。




4 选择要更新的项目 → **确定**。

# 三星客户支援

诊断性能、安全性和计算机的状态并修复可能存在的问题。另外，还可以访问常见问题解答和搜索功能以查找问题的解决方法。

- 取决于型号，可能不提供**三星客户支援**应用程序或提供了不同的版本。
- 取决于型号和应用程序版本，图像和功能可能有所不同。

1 在**开始**屏幕上，单击左下方的 ，然后选择**三星客户支援**。

2 选择**解决**以校正问题。

# 快速启动栏

使用快速启动栏以从桌面轻松启动常用软件。

- 快速启动栏可能不可用或应用程序版本可能因型号而异。
- 功能和图标图像可能因型号而异。

1 在任务栏上，单击快速启动栏 ( )。

2 快速启动器将会启动。

| 菜单 | 描述 |
| --- | --- |
| **开始菜单** | • 本设备中使用的开始菜单类似于 Windows 8.1 的较早版本中使用的开始菜单。<br>• 使用开始菜单以轻松访问各种程序或设置，或关闭计算机。 |
| **三星应用** | • 启动为三星计算机提供的软件。 |

# TPM 安全解决方案 (可选)

通过保存安装在计算机中的受信任的平台模块 (TPM) 芯片上的用户身份验证数据来保护用户的个人信息。

- 取决于型号和应用程序版本，图像和功能可能有所不同。
- 有关详细信息，请参阅安全解决方案帮助。
- 此功能仅支持带 TPM (安全芯片) 的型号。

## 配置安全解决方案

如欲使用 TPM 安全解决方案，在 BIOS 设置中初始化 TPM 芯片，初始化 TPM 解决方案，然后注册用户。如欲使用 TPM 功能，完成以下步骤。

### 步骤 1：初始化 TPM 芯片

首次使用 TPM 解决方案或重新注册用户时，初始化 TPM 芯片。

- 初始化 TPM 芯片将删除芯片上的所有身份验证数据。
- 如果在配置安全解决方案后初始化 TPM 芯片，可能无法解密已通过安全解决方案加密的现有文件夹或文件。否则可能导致初始化后文件夹和文件无法访问。

1. 打开计算机。
2. Samsung 徽标 (Samsung ATIV) 出现前，按几次 **F2** 键。
3. 进入 **Security** 菜单。
4. 选择 **TPM Configuration**。
5. 将 **TPM Device** 设置为 **Enabled** 或 **On**。

6 将 **TPM State** 设置为 **Clear**。




7 选择 **Save**。

此时计算机将会重新启动。

8 Samsung 徽标 (Samsung ATIV) 出现前，按几次 **F2** 键。

9 在 BIOS 设置程序屏幕上，访问 **Security** 菜单。

10 选择 **TPM Configuration**。

11 将 **TPM State** 设置为 **Enable & Activate**。

12 选择 **Save**。

此时计算机将会重新启动。

## 步骤 2：安装 TPM 解决方案

按照以下过程安装 TPM 解决方案。

- 说明基于**三星升级管家**。
- 此解决方案仅针对带**三星快速恢复**和**三星升级管家**应用程序的型号提供。

1 运行**三星升级管家**。

2 选择 **All Software**。

3 选择 **TPM Host SW → Install**。

如果产品随附系统软件介质，请使用系统软件介质 (仅在随附时) 安装应用程序。

4 按照屏幕上的指示完成注册，然后重新启动计算机。

## 步骤 3：注册用户

按照以下过程注册用户。

1 右键单击工具栏上的 。

2 使用管理员授权运行**安全性平台管理**项目，单击**用户设置**选项卡，然后初始化设置。

安全授权设置将以**初始化向导**开始。

3 初始化向导窗口出现时，单击**下一步**。

- 按照初始化向导的建议将您的紧急恢复文件备份至外置存储设备以更安全地使用 TPM。
- 如果出现**状态未初始化**消息，选择**是**。

4 选择要使用的**安全性平台功能**并设置**基本用户密码**。

5 按照屏幕上的指示完成用户的注册。

- 用户注册 TPM 时，他们将能够使用加密系统加密文件和文件夹。注册用户也可以通过在虚拟磁盘驱动器创建待加密的文件或文件夹，或者将其复制至虚拟磁盘驱动器来使用它们。

- 虚拟磁盘驱动器处于以下位置。



# 加密文件夹和文件

通过 Encrypting Files System (EFS) 加密文件夹和文件。EFS 适用于以下操作系统：

- Windows 7 Professional / Enterprise / Ultimate
- Windows 8 Pro / Enterprise
- Windows 8.1 Pro / Enterprise

1 右键单击文件夹或文件，然后选择**加密**。




2 选择要加密的文件或文件夹，然后选择**确定**。

以下所示对话框仅会在文件夹已加密时出现。



3 用户加密窗口出现时，输入您在注册用户时输入的**基本用户密码**，然后选择**确定**。

4 加密文件夹或加密文件名称的颜色将变为绿色。




## 解密文件夹和文件

右键单击加密的文件夹或文件，然后选择**解密**。

# 使用虚拟驱动器 (Personal Secure Drive)

虚拟驱动器是一个用于保存和管理机密数据的空间。在已创建的虚拟驱动器 (PSD) 中，可以像正常驱动器一样创建文件和文件夹，并可通过将数据复制到虚拟驱动器 (PSD) 来使用保存在其他驱动器上的机密数据。

## 如果虚拟磁盘驱动器 (PSD) 未出现

如果在 TPM 注册期间选择个人安全磁盘驱动器 (PSD) 选项，则仅可使用虚拟磁盘驱动器 (PSD)。如果在注册期间未选择 PSD 选项，完成以下步骤。

1 右键单击工具栏上的 。

2 使用管理员授权运行**安全性平台管理**项目，然后选择**安全性平台配置**。

3 初始化向导窗口出现时，单击**下一步**以选择**个人安全驱动器 (PSD)**，然后输入用户密码。

4 按照屏幕上的指示完成设置。

## 如果虚拟磁盘驱动器 (PSD) 未加载

如欲使用虚拟磁盘驱动器 (PSD)，应先加载虚拟磁盘驱动器 (PSD)。如欲加载 PSD，请按照以下程序执行操作。

1 在工具栏上，右键单击**安全性平台** ()。

2 选择**个人安全磁盘驱动器** → **加载**。

3 在加载窗口中，输入基本用户密码，然后单击**确定**。

4 在工具栏上，打开文件资源管理器 () 以确认个人安全磁盘驱动器已创建。

如果机密数据已复制至 PSD，则原始数据文件无法加密。

## 在安全解决方案上注册新用户

如欲重新注册用户，删除保存在 TPM 芯片上的现有身份验证信息，然后清除 TPM 芯片。

按以下顺序注册用户。

### 步骤 1：删除虚拟驱动器

如果已创建虚拟驱动器，请在删除保存在 TPM 芯片上的现有身份验证信息前删除虚拟驱动器。

1 在工具栏上，选择 ，然后右键单击 。

2 选择**个人安全磁盘驱动器** → **创建/管理**。

3 选择**下一步**。

4 输入您在注册 TPM 时输入的密码，然后选择**下一步**。

5 选择 **Delete selected PSD** → **下一步**。

6 选择**我想要永久删除我的个人安全磁盘驱动器而不保存其内容的未加密副本** → **下一步**。

7 选择**下一步** → **完成**。

虚拟驱动器将会删除。

## 步骤 2：删除身份验证信息

如欲删除现有身份验证信息，卸载 TPM 安全解决方案并删除解决方案数据。

1 在桌面上，打开超级按钮，然后选择**设置**超级按钮。

2 选择**控制面板** → **程序** → **卸载程序**。

3 选择 **Infineon TPM Professional Package** → **卸载**。

4 消息窗口出现时，选择**是**以移除程序。

5 如果出现 **Infineon Security Platform** 消息，选择**否**。

6 在任务栏上，选择文件资源管理器 ( )。

7 选择**查看** → **选项** → **查看** → **隐藏文件和文件夹**。

8 选择**显示隐藏的文件、文件夹和驱动器**选项，然后选择**OK**。

9 在任务栏上，选择文件资源管理器 ( )。

10 选择**本地磁盘 (C:)** → **ProgramData**，然后删除 **Infineon** 文件夹。

TPM 安全解决方案将会删除。

## 步骤 3：配置安全解决方案 (TPM)

如欲使用 TPM 安全解决方案，请参阅配置安全解决方案。

# 外部设备

## CD/DVD 驱动器 (可选)

1 按下弹出按钮以打开托盘。




| 编号 | 描述 |
|---|---|
| 1 | • 状态指示灯 |
| 2 | • 弹出按钮 |
| 3 | • 应急孔 |

2 插入 CD 或 DVD。

3 向里推入托盘，直到其卡入到位。

状态指示灯亮起。

- 请勿插入翘曲、破裂或有严重刮痕的光盘。否则可能会损坏驱动器。
- 请勿在状态指示灯亮起时弹出光盘。

- 您的外部驱动器可能与本说明书中所用的图像有所不同。
- 如果驱动器在电源关闭时未能打开，将回形针 (📎) 的一端插入应急孔以手动打开托盘。
- 清洁 CD 或 DVD 时，用软布由内向外擦拭。
- 取决于介质的条件和类型，读取和写入速度可能有所不同。
- 不建议使用非圆形的 CD 或 DVD。

# 存储卡

使用存储卡可将数据传输至其他设备，例如数码相机或 MP3 播放器。另行购买存储卡。购买具有能够满足要求的必要容量的存储卡。

本计算机支持以下类型的存储卡。

| 缩写词 | 描述 |
| --- | --- |
| **SD** | • Secure Digital |
| **mini SD** | • mini Secure Digital |
| **micro SD** | • micro Secure Digital |
| **SDHC** | • Secure Digital High Capacity |
| **mini SDHC** | • mini Secure Digital High Capacity |
| **micro SDHC** | • micro Secure Digital High Capacity |
| **SDXC** | • Secure Digital eXtended Capacity |
| **micro SDXC** | • micro Secure Digital eXtended Capacity |

如欲使用迷你或微型卡，将卡插入存储卡插槽之前，应先将其插入适配器。

- 有些存储卡可能与计算机并不完全兼容。使用不兼容的存储卡可能会损坏计算机或存储卡，或损坏存储在卡中的数据。
- 小心按指示的方向插入存储卡。
- 单独存放存储卡以免在移动计算机时丢失存储卡。
- 存储卡速度可能有所不同。

## 插入存储卡

1 如果存储卡插槽中插入了防尘待机卡或存储卡适配器，将其取出。

2 按指示的方向将存储卡插入存储卡插槽。

使用存储卡适配器以将微型存储卡插入至存储卡插槽。

对于迷你存储卡，使用迷你存储卡适配器。

存储卡适配器为可选项，某些型号可能不会提供。



3 选择弹出消息以打开存储卡文件夹。

如果出现弹出消息，单击相应的窗口 → 继续，**但不要扫描**。

4 选择**打开文件夹以查看文件**。

5 在存储卡上保存、移动或删除数据。

存储卡文件夹仅在桌面上打开。

## 取出存储卡

抓住存储卡一端并将其抽出插槽。

## 格式化存储卡

格式化存储卡以移除所有数据或首次使用之前进行格式化。

格式化存储卡会删除卡上保存的所有数据。如有必要，请在格式化存储卡之前备份重要数据。

1 在任务栏上，选择文件资源管理器 ( )。

2 右键单击存储卡驱动器，然后选择**格式化**。

3 选择**开始**。

- 如欲使用存储卡与数码相机等数码设备交换数据，建议通过数码设备格式化数据。
- 尝试在另一数码设备使用已格式化的存储卡时，应在该设备上重新格式化存储卡。
- 反复插入和取出存储卡可能会损坏存储卡。
- 不支持安全数码输入/输出 (SDIO)。
- 如果写保护标签处于锁定位置，您将无法格式化、写入或删除存储卡上的数据。

# 外部显示器

对于演示或在观看电影时，将计算机连接至外部显示器将会非常有用。连接外部显示器所需的线缆需另行购买。计算机同时支持 VGA 或 HDMI 线缆。



VGA 线缆



HDMI 线缆

- 检查显示设备上可用的端口以确保与计算机兼容。
- 如果两种类型的端口均可用，建议使用 HDMI 端口以获得更佳的音频和视频质量。
- 使用 DOS 或命令提示窗口时，不支持外部显示器。
- 不支持同时向全部三个 (LCD + CRT + HDMI) 输出，具体取决于型号。

## 连接至显示器

1 将 VGA 线缆或 HDMI 线缆连接至相应的计算机端口。

使用 VGA 线缆时，先将 VGA 适配器连接至计算机。

VGA 适配器为可选项，某些型号可能不会提供。

2 将线缆另一端连接至外部显示器的 D-SUB 端口或 HDMI 端口。

如果显示器具有几个 HDMI 端口，将线缆连接至 DVI IN 端口。

**<使用 VGA 线缆时>**




**<使用 HDMI 线缆时>**




3 将电源线连接至外部显示器。

4 打开显示器并将其显示模式更改为支持外部输入的模式之一。

5 在计算机上，打开超级按钮，然后选择**设备**超级按钮 → **打影** → **第二屏幕**。

6 选择模式。

- **仅电脑屏幕**：仅在计算机监视器上显示界面。
- **复制**：在计算机和外部显示器上均显示界面。
- **扩展**：将屏幕扩展到外部显示器。
- **仅第二屏幕**：仅在外部显示器上显示界面。

或者，也可以在桌面上打开超级按钮，然后选择**设置**超级按钮 → **控制面板** → **外观和个性化** → **显示** → **更改显示设置** → **显示器** → 选项。有关更多信息，请参阅操作系统帮助。

# 使用安全锁孔

您可以通过将锁和锁链连接到安全锁孔来保护计算机安全。

要使用此功能，必须额外购买锁和锁链。

有关锁和锁链的使用说明，请参阅产品手册。

将锁和锁链的一端拴到固定物体上，并将锁链的另一端固定到安全锁孔上。



# 故障排除

## 恢复/备份

计算机出现问题时，您可以使用**三星快速恢复**应用程序 (恢复/备份) 将计算机轻松恢复至出厂默认设置。您还可以将计算机恢复至以前的备份点。在计算机出现问题之前定期备份重要数据。

- 在存储容量低于 64 GB 的型号中，可能不会提供**三星快速恢复**应用程序。对于存储容量低于 64 GB 的型号，可通过重新安装 Windows 来将计算机恢复至出厂默认设置。
- 取决于版本，有些功能可能会有所不同或不可用。有关详细信息，请参阅应用程序帮助。
- 使用管理员权限运行**三星快速恢复**应用程序。
- **三星快速恢复**应用程序不支持 CD/DVD 驱动器。
- 恢复计算机会擦除在备份点之后保存的数据或应用程序。因此，应在计算机出现问题之前定期备份重要数据。

# 恢复至出厂默认设置

将计算机恢复至出厂默认设置。如有必要，在还原系统之前将重要数据备份至外部存储设备。请参阅备份当前系统。

1 **计算机启动 Windows 时：**在**开始**屏幕上，单击左下方的 ，然后选择**三星快速恢复**。

**计算机未启动 Windows 时：**打开计算机并在 Samsung 徽标 (Samsung ATIV) 出现前按几次 **F4** 键。

2 选择**备份管理** → **出厂映像** → **恢复**。

3 选择**恢复**。

4 按照屏幕上的指示完成恢复。

## 备份当前系统

定期将重要数据备份到备用内部驱动器或外部存储设备以防止数据丢失。

1 选择**备份管理** → **新备份**。

2 从驱动器列表选择驱动器 → **备份**。

- 备份到外部存储设备时，将设备连接至计算机，然后选择外部设备。

3 按照屏幕上的指示完成数据恢复。

## 备份后恢复

选择保存在备用内部驱动器或外部存储设备上的备份点以将计算机恢复至该点。

1 备份到外部存储设备时，将设备连接至计算机。

2 在**开始**屏幕上，单击左下方的 ，然后选择**三星快速恢复**。

3 选择**备份管理** → 备份映像 → **恢复**。

4 按照屏幕上的指示完成还原。

## 复制驱动器 (制作磁盘映像)

如欲更换驱动器，可通过制作磁盘映像来将数据移至新的驱动器。新的驱动器必须具有足够大的磁盘空间以容纳当前驱动器的数据。

单独购买外部硬盘驱动器以将新驱动器连接至计算机。

1 通过外部硬盘驱动器连接器将新驱动器连接至计算机。

2 在**开始**屏幕上，单击左下方的 ⬇，然后选择**三星快速恢复**。

3 选择**磁盘复制**。

4 选择恢复点 → **磁盘复制**。

磁盘上的数据将复制到新磁盘。

5 数据保存到其他驱动器后，打开计算机底部的机盖，然后用新驱动器更换现有驱动器。

如果机盖很难打开，请联系三星服务中心以请求协助。此项服务可能收费。

## 备份数据

可以将您设备上的指定文件夹或数据备份至外部存储设备。

1 将外部存储设备连接至计算机。

2 在开始屏幕上，单击屏幕左下方的 ，然后选择**三星快速恢复**。

3 选择**数据备份**，然后勾选想要备份的文件夹和数据的复选框。

4 选择外部存储设备，然后选择**备份**。

然后，按照屏幕上的指示完成备份。

# 使用恢复功能

如果计算机不支持**三星快速恢复**应用程序，可使用 Windows 的恢复功能来将系统恢复至出厂默认设置。

重新安装 Windows 将擦除保存在计算机上的所有数据。重新安装 Windows 前，请将应用程序和个人数据备份到外部存储设备。

1 打开超级按钮，然后选择**设置**超级按钮 → **更改电脑设置** → **更新和恢复** → **恢复**。

2 在**开始** 下选择**删除所有内容并重新安装 Windows**。

在**开始**下选择**恢复电脑而不影响你的文件**以在恢复计算机的同时保留照片、视频、音乐文件和文档。

3 按照屏幕上的指示执行重新安装。

恢复后，在**开始**屏幕上，单击左下方的 ，然后选择**三星升级管家**以安装必要的三星应用程序。

# 问题与解答

当计算机遇到问题时，可以尝试以下解决方法。

## Windows

### “关机”按钮在哪里?

**鼠标:**

- 在**开始**屏幕的右上角，选择**电源** (⏻) → **关机**。
- 打开超级按钮，然后选择**设置**超级按钮→ **电源** → **关机**。
- 右键单击开始按钮，然后单击**关机或注销** → **关机**。

### 我的应用程序从开始屏幕上消失了。如何解决此问题?

**鼠标:**

1 在**开始**屏幕上，单击左下方的 以查看已安装的应用程序。

2 右键单击应用程序，然后选择**固定到“开始”屏幕**。

## 如何卸载应用程序?

1 在桌面上，打开超级按钮，然后选择**设置**超级按钮。

2 选择**控制面板** → **程序** → **卸载程序** → 应用程序 → **卸载**。

或者，也可右键单击开始按钮，然后选择**程序和功能**。

选择要卸载的应用程序 → **卸载**。

## 如何更改屏幕设置、环境设置或颜色等等?

如欲配置锁定屏幕、**开始**屏幕和帐户图片，打开超级按钮，然后选择**设置**超级按钮 → **更改电脑设置** → **电脑和设备**。如欲配置其他功能，在桌面上，打开超级按钮，然后选择**设置**超级按钮 → **控制面板**。

## 当 Active X 在开始屏幕上启动时，为何无法在 Internet Explorer 中运行?

**开始**屏幕上的 Internet Explorer 版本遵从 HTML5 web 标准，因此不支持 Active X。在桌面上启动 Internet Explorer 以查看需要 Active X 的网站。

## 可以移除 Windows 8 或 Windows 8.1 并安装不同的操作系统吗?

如欲在计算机上安装不同的操作系统，请先更改 BIOS 设置。有关详细信息，请访问 *http://www.samsung.com* → 客户支持并搜索 Windows 8 或 Windows 8.1。

### 如何在 DOS 中启动我的计算机?

如欲通过 USB 设备在 DOS 中启动计算机：

1 打开计算机。

2 Samsung 徽标出现前，按几次 **F2** 键。

3 选择 **Boot** 菜单。

4 将 **Fast BIOS Mode** 设置为 **Off**。

5 将 **Secure boot Control** 设置为 **Off**。

6 将 **OS Mode Selection** 设置为 **CSM mode**，然后重启电脑。

## 屏分辨率

### 屏幕上的文本重叠或看起来很小。

如果字体大小设置为太大或太小，文本可能会不适合屏幕或在屏幕上不可读。

在这种情况下，在桌面上，右键单击任意区域，然后选择 **个性化** → **显示** → **更改所有项目的大小**下的选项 → **应用** → **立即注销**。

## 三星快速恢复

### 什么是“恢复区”？

计算机具有用来还原数据或保存备份文件的额外分区(仅适用于带**三星快速恢复**应用程序的型号)。此分区即“恢复区”，它包括一个由操作系统和应用程序组成的恢复映像。

### 为何在 Windows 中硬盘驱动器 (HDD) 显示的容量与产品规格不同?

制造商的存储设备 (HDD 或固态硬盘) 容量假定按 1KB=1000 字节计算。但是，操作系统 (1024) 计算存储设备容量时却是假定 1KB=1024 字节，因此，Windows 中 HDD 的容量显示会小于实际的容量。Windows 中显示的容量可能会小于实际的容量，因为有些应用程序会在 Windows 之外占用特定的 HDD 区域。

对于带**三星快速恢复**应用程序的型号，Windows 中显示的 HDD 容量可能会小于实际的容量，因为**三星快速恢复**应用程序使用了 5–20 GB 的 HDD 隐藏区域来保存恢复映像，并且该隐藏区域不计入 Windows 可用的总大小。**三星快速恢复**应用程序的大小因型号而异。

### 什么是“恢复映像”？

这是指有关转换为数据映像的操作系统、驱动程序和软件的规格。您在恢复计算机时将需要用到它，并且它嵌入在计算机的 HDD 中。但是，对于容量低于 64 GB 的存储设备，将不会提供此功能，因为它们的容量太小。

### 如何恢复没有三星快速恢复应用程序的计算机?

通过 Windows 提供的恢复功能恢复计算机。有关详细信息，请参阅帮助中的“恢复功能”项目。

## 其他

### 摄像头和麦克风不工作。如何重新打开它们?

录制保护模式激活时，摄像头和麦克风将无法工作。
如欲关闭录制保护模式，按住 **Fn** 键并按下 **F11** 键。

### LCD 面板打开时，计算机未自动打开。

如欲打开计算机，LCD 面板应大于特定角度。
角度可能因型号而异。
如果计算机 LED 指示灯未自动打开，按下电源按钮。

# 附录

## 产品规格

系统规格可能会因衍生型号而异。有关系统规格的详细信息，请参阅产品目录。

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| **运行环境** | • 温度：–5~40° C (存储)，10~35° C (运行)<br>• 湿度：5~90% (存储)，20~80% (运行) |
| **交流/直流额定值 (可选)** | • 输入: 100–240VAC, 50~60Hz,<br>• 输出: 19VDC 3.16A, 19VDC 2.1A |
| **PC 额定值 (可选)** | • 19VDC 3.16A (60W), 19VDC 2.1A (40W) |

- 取决于型号，可能不会提供可选的组件或提供不同的组件。
- 系统规格如有更改，恕不另行通知。
- 在安装有**三星快速恢复**的计算机中，所显示的存储设备容量会小于产品规格。
- 此计算机中无法安装额外的内置存储设备和内存。
- 部分型号不支持固态硬盘。
- Windows 可以使用的内存数量可能少于实际可用的内存数量。

# 人体工程学提示

使用计算机时保持正确的姿势对于防止出现身体损伤具有非常重要的意义。使用键盘不当或时间过长可能导致重复性劳损。长时间看显示器屏幕可能导致眼睛过劳。因此，在放置和使用计算机时，请谨慎遵守以下指导原则。

## 背部和颈部



- 使用带坚固、舒服靠背的活动靠背椅。
- 调整椅子的高度，使腿部与地面在同一水平面上，并且脚可以舒服地踏在地面上。
- 椅背应能撑住下背。调整座椅靠背以使其正好适合您的身体。
- 完全放松地坐在椅子上，并伸直背部和颈部。不要将身体前倾或伸着脖子去看计算机屏幕。
- 不要躺着或在膝盖上使用计算机。如果计算机的温度升高，将会有灼伤的危险。

- 编撰本说明书中相关说明的目的，是为了方便一般用户群体的应用。如果用户不属于此群体，请根据用户的需要采用适当的建议。
- 图像可能会因实际产品而异。

## 手臂和手部



- 使用键盘和触控板时，肩膀应尽量放松。上臂与前臂应成稍大于直角的角度，同时使肘部和手几乎成一条直线。
- 在输入或使用触控板时，应小心轻按，并使手部和手指保持松弛。在输入时，不要将拇指蜷在手掌下，或者用肘撑着桌子。
- 长时间使用计算机时，应使用外部键盘和鼠标。使用外部键盘和鼠标时，将设备放在与计算机一样高的地方，并应处于感觉舒服的工作范围内。

## 眼部姿势和显示照明




- 将屏幕放在距离眼睛至少 50 厘米的地方。
- 调整屏幕的高度，以使其顶端的高度不超过眼睛的高度。
- 不要将屏幕的亮度设置得过高。
- 保持屏幕清洁。
- 如果需要佩戴眼镜，请在使用计算机之前清洁眼镜。
- 在计算机中输入打印的内容时，请使用固定纸架，使纸张的高度与显示器的高度大体上一致。

## 听力和音量控制

- 使用耳机之前，确保音量不要太大。
- 不要长时间使用耳机。
- 默认音频设置会在您不知情的情况下随着软件和驱动程序的更新而更改。收听音频之前，务必重新检查均衡器和音量设置。
- 为了防止可能造成听力损伤，请不要长时间听高音量的声音。

# 工作条件

- 每小时至少休息 10 分钟。
- 不要在黑暗的环境中使用计算机。使用计算机所需的环境光线必须与读书时的亮度一样。
- 建议使用间接照明。使用幕布可以防止屏幕反光和眩光。
- 要一边操作计算机一边使用手机通话，请使用耳机。如果在使用计算机的同时用肩膀和脖子夹着手机，可能会导致肌肉劳损或受伤。
- 将常用的物品放在容易够着的地方。
- 只能在本说明书中指定的温度和湿度范围内使用计算机。

# 电池

## 在飞机上为电池充电

电源插座可能会因飞机而异。选择适合您所处环境的连接方法。

电源插头和自动适配器图形可能与实际产品有所不同。

### 使用交流电源插头

将电源插头的插销插入电源插座的中心。

- 如果插销没有插到插孔的中心，插头将无法完全连接。在这种情况下，请重新连接电源插头。
- 在电源指示灯 (LED) 亮起绿色时，必须插入电源插头。如果已正确连接插头，电源指示灯将保持绿色。

  否则，电源指示灯将会熄灭。在这种情况下，请拔下插头，确认电源指示灯是否为绿色，然后重新连接电源插头。




正确示例 O



错误示例 X

## 使用自动适配器

12 伏直流电源可用时，将会提供点烟器插孔。通过可选的自动适配器使用 12 伏直流电源。

1 将自动适配器的点烟头插入点烟器插孔。

2 将自动适配器的直流插头插入计算机的电源输入端口。




## 使用飞机充电转换器

根据您所乘坐的飞机类型使用相应的自动适配器和充电转换器。将飞机电源输入插孔插入到飞机的电源插座。

1 将自动适配器的直流插头连接至计算机。

2 将飞机充电转换器 (可选) 连接至自动适配器 (可选)。

3 将飞机电源输入插孔插入到电源插座。



# 安全预防措施

此安全信息与使用计算机有关。有些内容可能不适用于您的计算机。为避免受伤或损坏您的计算机，请在使用前阅读安全信息。

- 因为这是广泛适用于三星计算机，所以有些图片可能与实际产品有所不同。
- 本说明书中使用的术语“产品”指的是三星提供的基本组件，例如计算机、电池、适配器和可选配件。

## 警告

未能遵循标有此符号的说明可能会造成人身伤害，甚至死亡。

### 关于安装




**计算机与物体之间的距离不得少于 15 厘米。**

否则可能会导致计算机故障或人身伤害。



**请勿将计算机放在斜面或容易震动的地方，或在类似位置上使用计算机。**

否则，可能会导致计算机故障或损坏。

**为避免窒息的危险，请将塑料袋放在婴儿和儿童触及不到的地方。**

将塑料袋套到头上可能会造成窒息。

NP v3.7

## 关于电源

取决于国家或地区规格和产品型号，电源插头和墙上插座的图形可能有所不同。







**小心处理电源线。**

- **请勿用湿手触摸。**
- **请勿使用损坏或松动的电源线。**
- **仅使用指定的电压/容量。**
- **将电源线紧紧插入交流电适配器。**
- **在拔出电源线时，不要仅拉扯线缆。**
- **请握住并拉拔插墙式交流电适配器 (适配器与插头集成式) 插头的主体，将其从墙上插座拔出。**

  否则可能导致电击或火灾。



**请将电源线牢牢连接到交流电适配器。**

否则，由于接触不良，会有火灾危险。

**请只使用产品随附的交流电适配器。**

使用其它适配器可能会导致屏幕闪烁。



**仅使用正确接地的插座或延长线。**

连接至未接地的电源插座或延长线将无法为用户防止接地故障。未接地的插座可能造成电击或火灾。

**如果有水或其他物质进入产品，请拔掉电源线并联系三星服务中心。对于具有外部可拆除电池的笔记本电脑，也可取下电池。**

计算机内的设备损坏可能造成电击或火灾。



**用干毛巾清洁电源线，以免它们覆盖灰尘。**

否则可能导致电击或火灾。



**不要过度弯折电源线，也不要在电源线或交流电适配器上放置重物或尖利的物体，以免对其造成损坏。**

损坏的线缆或电线可能导致电击或火灾。

## 关于电池使用

**将电池、交流电适配器和电源线放在婴儿和宠物触及不到的地方。**

否则，可能会导致电击或计算机故障。



**只能使用经过三星许可的电池和交流电适配器。**

未经三星许可的电池或交流电适配器可能会因安全装置有缺陷而产生故障，并因此导致爆炸或火灾。



**注意不要让钥匙或夹子等金属物体接触电池端子 (金属部件)。**

这样可能会导致过电流并造成火灾、灼伤或电池损坏。

**如果产品漏液、发出异味或肿胀，请立即停止使用产品并联系三星服务中心。**

否则可能导致爆炸或火灾。



**为安全使用计算机，请用经授权的新电池更换废电池。**

**取下实时时钟 (RTC) 电池时，将其放在婴儿和儿童触及不到的地方。**

如果儿童吞咽电池，可能会窒息。如果发生这种情况，立即联系医生。

## 关于使用

**不要在热炕、电热垫、床上或靠垫等通风不良的地方使用计算机。**

在这些环境中，注意不要堵塞位于计算机侧面或底部的通风口。通风口堵塞会造成计算机过热，从而导致爆炸、火灾、灼伤或计算机故障。



**不要在浴室等非常湿的环境中使用计算机。**

否则可能会导致计算机故障或电击。请在建议的温度和湿度范围（10 - 35° C, 20 - 80 % RH）内使用计算机。

**切勿加热产品或将产品放入火中。不要在桑拿室、受热的车辆内等炎热的地方放置或使用产品。**

存在爆炸或火灾的危险。



**清洁计算机之前，请先断开所有与计算机相连的线缆。对于具有外部可拆除电池的笔记本电脑，也可取下电池。**

否则可能导致电击或火灾。

**请将产品远离水或其他液体。**

如果有水或其他液体进入计算机，可能造成产品内部短路，从而导致电击或火灾。

**如果产品摔落或破损，请断开电源线并联系三星服务中心。对于具有外部可拆除电池的笔记本电脑，也可取下电池。**

使用破损的计算机可能导致电击或火灾。

**计算机开启时，不要长时间接触计算机的通风口或连接的交流电适配器。**

长时间接触通风口或连接的交流电适配器可能导致低温灼伤，例如皮肤红肿。

## 关于升级

**除非您是符合资格的人员，否则请勿尝试升级计算机。**

请联系三星服务中心或电气技师。



**遵循本使用说明书中规定的所有指示。**

不要擅自拆解任何其他部件。否则可能导致计算机故障、电击或火灾。



**请勿在任何环境下拆解电源装置、交流电适配器或电池。**

否则可能会导致电击、火灾或爆炸。




**拆解计算机之前，请关闭计算机并拔掉所有线缆。如果笔记本属于外部和可拆除电池的类型，请取下外部电池。**

否则，可能会造成电击。

## 关于存储和移动



**当计算机仍然打开时，不要关闭 LCD 面板并将其装入包中进行搬运。**

计算机可能会过热或存在火灾危险。移动计算机之前，请先正确关闭计算机电源。

**使用无线通信 (LAN、蓝牙等) 时，请遵循相关指示进行操作。例如，飞机和医院具有严格的要求。**

**不要将驱动器暴露于磁场。带有磁场的安检设备包括机场安检通道设备和安全棒。检查随身行李的机场安检设备 (例如传送带) 使用 X 射线而不用磁力，因此不会损坏驱动器。**



**将笔记本电脑与适配器、鼠标、书籍等其他物品装在一起携带时，请注意不要挤压笔记本电脑。**

如果有较重的物体挤压笔记本电脑，LCD 上可能会出现白点或白斑。因此，请小心不要使笔记本电脑受到任何挤压。

在这种情况下，请将笔记本电脑和其他物体分开放在不同的储物格内。

## 注意

未能遵循标有此符号的说明可能会造成轻微人身伤害，或者可能损坏计算机。

## 关于安装

**不要堵塞产品的端口 (各种孔)、通风口等，并且不要插入物体。**

计算机内的组件损坏可能会造成电击或火灾。

**当计算机侧放使用时，请使有通风口的一面朝上。**

否则，可能会导致计算机的内部温度升高，从而使计算机发生故障或停机。

**不要在产品上放置重物。**

这样可能会导致计算机出现问题。此外，重物可能会跌落，造成人身伤害或计算机损坏。

**安装计算机时，请将电源线连接至较近的插座。**

如果计算机出现问题，并且未能及时从插座断开连接，则可能会有电击或火灾的危险。

**正确处理耗尽的电池。**

- 存在火灾或爆炸危险。
- 取决于您所在的国家或地区，电池处理方法可能有所不同。采取适当的方法处理废旧的电池。

**不要丢弃或拆解电池，也不要将其放入水中。**

这样可能会导致人身伤害、火灾或爆炸。

**仅使用经三星授权的电池。**

否则，可能会造成爆炸。

**存放或携带电池时，避免接触汽车钥匙或回形针等金属物体。**

接触金属物体可能会导致过电流和高温，并可能损坏电池或造成火灾。

**按照说明书中的说明为电池充电。**

否则，可能会因为产品损坏而造成爆炸或火灾。

**不要加热产品 (或电池)，或将其暴露于炎热的环境中 (例如，夏日的车内)。**

存在爆炸或火灾的危险。

## 关于使用

**只能将笔用于预期使用目的。**

笔使用不当可能会造成人身伤害。

**不要在产品上放置蜡烛、点燃的香烟等物品。**

存在火灾的危险。

**确保本产品在维修后由安全服务工程师进行测试。**

三星授权维修中心将在维修后进行安全检查。如果使用经过维修但未进行安全测试的产品，可能会造成电击或火灾。

**如果出现闪电天气，请立即关闭系统，断开电源线与墙上插座的连接并拔掉调制解调器的电话线。不要使用调制解调器或电话。**

存在电击或火灾的危险。

**仅将允许的设备连接至计算机的连接器或端口。**

否则，可能会造成电击或火灾。

**只有在确保笔记本电脑关闭后，才能关闭 LCD 面板。**

否则，温度可能会升高，从而造成产品过热和变形。

**请勿在 CD-ROM 驱动器运行期间按下弹出按钮。**

否则，可能会丢失数据，并且光盘可能会突然弹出，这可能会造成人身伤害。

**不要摔落、敲击或对计算机用力过度。**

否则可能导致人身伤害或数据丢失。

**不要将天线与电源插座等电力设施接触。**

存在电击的危险。

**处理计算机部件时，请遵循这些部件随附的说明书中的指示。**

否则，可能会损坏产品。

**如果计算机冒烟，或者发出焦臭味，请立即从墙上插座拔下电源插头，然后联系三星服务中心。如果笔记本属于外部和可拆除电池的类型，请取下外部电池。**

存在火灾的危险。

**请勿使用损坏或变形的 CD。**

存在损坏产品或人身伤害的危险。

**不要将手指插入 PC 卡插槽。**

存在人身伤害或电击的危险。

**清洗本产品时，务必使用推荐的计算机清洗液，并且只有在计算机完全干燥后才能使用计算机。**

否则，可能会造成电击或火灾。

**光盘在运转时不应使用利用回形针的紧急光盘弹出方法。确保仅在光盘驱动器停止时才使用紧急光盘弹出方法。**

存在受伤的危险。

**不要将面部靠近处于运行状态的光盘驱动器托盘。**

存在因托盘突然弹出造成人身伤害的危险。

**使产品远离磁场。**

- 磁性材料可能造成产品故障或造成电池放电。
- 计算机内的磁力可能会损坏信用卡等磁条中的信息。

## 关于升级

**小心触摸产品或部件。**

设备可能会损坏，或者可能会造成人身伤害。

**注意不要投掷或摔落计算机部件或设备。**

这样可能会造成人身伤害或产品损坏。

**重新组装后，连接电源之前，确保盖上了计算机机盖。**

当肢体接触到内部部件时存在电击危险。

**仅使用经三星授权的部件。**

否则，可能会造成火灾或损坏产品。

**切勿自行拆解或维修产品。**

如果由不符合资格的电气技师维修或修理计算机，此维修费将不属于保修范畴。存在发生意外的危险。使用授权的三星服务中心。

**如欲连接非三星生产或授权的设备，请在连接该设备前咨询三星服务中心。**

存在损坏产品的危险。

## 关于存储和移动

**移动产品之前，应正确关机，拔掉并妥善放置计算机线缆。**

否则，可能会损坏计算机或导致有人不小心被散落的线缆绊倒。

**对于长期不用的笔记本电脑，请将电池放电，取出后存放起来。(适用于外部和可拆除电池类型)**

电池将保持其最佳状态。

**驾驶车辆时不要操作或观看计算机。**

存在交通事故的危险。请集中精神驾驶。

## 防止数据丢失方面的注意事项 (硬盘管理)

**注意不要损坏硬盘驱动器上的数据。**

- 硬盘驱动器对外部撞击非常敏感，因此硬盘表面遭受的外部撞击可能会造成数据丢失。
- 当计算机开启时应特别注意，因为移动计算机或计算机遭受的撞击可能会破坏硬盘驱动器上的数据。
- 三星不对硬盘驱动器上的数据丢失负责。

**可能会破坏硬盘驱动器数据和硬盘驱动器本身的原因。**

- 拆卸或组装计算机时，如果磁盘遭受外部撞击，可能会造成数据丢失。
- 磁盘驱动器处于运行状态时，如果关闭计算机或因为断电而重启计算机，可能会造成数据丢失。
- 如果感染计算机病毒，可能会造成数据丢失，且无法恢复。
- 如果在运行某个应用程序时关闭电源，可能会造成数据丢失。
- 硬盘驱动器处于运行状态时，如果移动计算机或者计算机受到撞击，则可能会造成文件破坏或硬盘扇区损坏。

**为防止因硬盘驱动器损坏而造成数据丢失，请经常备份数据。**

## 计算机的 LCD 不良像素原则

三星严格遵守有关 LCD 质量和可靠性的规范。但是，仍然有很小的机会出现少量的不良像素。大量的不良像素可能会造成显示器出现问题，但少量的不良像素通常不会影响计算机性能。

三星的不良像素质量标准如下：

- 亮点：2 个或更少
- 黑点：4 个或更少
- 组合（亮点或和黑点）：4 个或更少

## 清洁 LCD 屏幕

用蘸湿计算机清洁剂的软布清洁 LCD 屏幕。清洁屏幕时，朝一个方向移动清洁布。不要太过用力。否则，可能会损坏 LCD 屏幕。

# 重要安全信息

## 安全说明

系统已设计成且经测试符合信息技术设备安全性的最新标准。但是，为确保安全使用此产品，遵守本产品和文档中提供的安全说明是非常重要的。

请务必遵循这些说明，以防止造成人身伤害和对系统造成损坏。

### 设置系统

- 在使用系统之前，请阅读并遵循本产品和文档中提供的所有说明。请妥善保管所有安全和操作说明，以备后用。
- 请勿在水或热源 (如散热器) 附近使用本产品。
- 请在平稳的工作台上放置系统。
- 只应使用铭牌上所注明的电源类型来操作本产品。
- 请确保用来给设备供电的电源插座，在发生火灾或短路的情况下容易切断。
- 如果计算机有电压选择器开关，请确保开关处在与您所处区域相符的正确位置。
- 计算机机箱提供了用来通风的开口。请勿阻塞或覆盖住这些开口。在布置工作区时，请确保在系统设备周围留出足够开阔的空间以利于通风，至少要与其他物体保持 15 厘米的距离。千万不要将任何物体插入计算机的通风口。

- 请确保机箱底部的风扇通风孔始终保持通畅。请勿将计算机放在松软的表面上，否则会挡住底部的通风口。
- 如果在本系统中使用了延长线，请确保插入延长线的产品的总额定功率不超出延长线的额定功率。
- 对于镜面屏笔记本电脑，由于周围光线和明亮表面可能会在屏幕上形成反光干扰，因此用户应注意笔记本电脑的摆放位置。

## 使用注意事项

- 请勿踩踏电源线或在电源线上放置任何物体。
- 请勿使任何液体溅到系统设备上。避免溅到液体的最好办法就是不要在系统设备附近吃喝。
- 有些产品在系统板上有可更换的 CMOS 电池。如果 CMOS 电池更换不当，则会有发生爆炸的危险。请使用制造商推荐的相同或同等类型的电池进行更换。

  请根据本说明处理电池。如果要更换 CMOS 电池，请一定要让合格的技术人员执行操作。
- 计算机关闭时，仍有少量电流从计算机流过。

  为避免触电，请务必在清理系统设备之前，拔下所有电源线，卸下电池并从墙上电源插座上断开调制解调器电缆。

- 如果出现以下情况，请从墙上电源插座拔下系统设备电源线，然后请合格的维修人员进行维修：
  - 电源线或插头已损坏。
  - 系统设备中溅入了液体。
  - 按照操作说明操作时，系统无法正常运行。
  - 系统设备从高处跌落或外壳已损坏。
  - 系统性能降低。

## 电脑安全操作说明

1 安装和操作设备时，请参阅使用说明书中的安全要求。

2 设备只能与设备技术规格中指定的装置一起使用。

3 如果计算机有烧焦的味道或冒烟，则应该关闭设备并卸下电池。在重新使用该设备之前，应请合格的技术人员进行检查。

4 应该由授权的服务中心提供服务并对设备进行维修。

5 请勿长时间将便携式计算机底座直接放置在裸露的皮肤表面上使用。在正常操作期间 (尤其是在采用交流电源供电的情况下)，便携式计算机底座的表面温度将会升高。如果与裸露的皮肤持续接触，可能会造成不适，甚至会导致皮肤灼伤。

# 更换零件和配件

只能使用制造商推荐的替换部件和配件。

为降低发生火灾的风险，只能使用 26 号 AWG 或更粗的通信线缆。

请勿在分类为危险的区域中使用本产品。此类区域包括医疗和牙科诊疗的患者护理区、富氧环境或工业区等。

## 电池处理

请勿将充电电池或由不可拆卸充电电池供电的产品扔到垃圾桶中。

有关如何处理废旧电池的方法，请联系三星服务中心。处理废旧电池时，请遵守当地各项相关法规。

使用错误类型的电池进行更换可能会有爆炸的危险。请根据本说明处理废旧的电池。

## 激光安全

所有配置了 CD 或 DVD 驱动器的系统均应符合包括 IEC 60825–1 在内的适当安全标准。根据美国卫生和人类服务部 (DHHS) 辐射性能标准，这些组件中的激光设备被归类为“1 类激光产品”。如果有装置需要维护，请与当地授权维修机构联系。

- **激光安全注意事项**：如果不按照本手册中指定的步骤进行控制、调节或操作，可能会导致危险辐射曝露。为防止激光光束曝露，请不要试图打开 CD 或 DVD 驱动器外壳。
- 在打开操作部件时，会产生 1M 级别的激光辐射。请勿使用光学仪器直接进行查看。
- 打开后会产生 3B 级别的不可见激光辐射。避免光束照射。

## 连接和断开交流电适配器

设备必须安装在靠近电源插座且易于拔插的地方。

**请勿通过拉扯线缆拔下电源线。牢牢抓住插头并将其从插座上拔下。**

## 电源线要求

计算机附带的电源线装置 (所有插头、线缆和交流电适配器插头) 应满足设备购买国家或地区的使用要求。

在其他国家或地区使用的电源线装置必须满足计算机使用国家或地区的要求。有关电源线装置要求的详细信息，请与您的授权经销商、零售商或服务提供商联系。

## 一般要求

下面列出的要求适用于所有国家或地区：

- 所有电源线装置均必须经过电源线装置使用国家或地区内公认合格的评估机构的批准。
- 电源线装置必须具有最低 7A 的载流量，125 或 250 伏的交流电额定电压范围，因为每个国家电力系统均要求满足这些值。(仅限于美国)
- 器具耦合器必须符合 EN 60 320/IEC 320 Standard Sheet C7 (或 C5) 连接器的机械构造，以便可以插入计算机的器具输入插座。



| 部件名称 | 有害物质 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 铅<br>Lead<br>( Pb ) | 汞<br>Mercury<br>( Hg ) | 镉<br>Cadmium<br>( Cd ) | 六价铬<br>Hexavalent<br>Chromium<br>( Cr6+ ) | 多溴联苯<br>Polybrominated<br>Biphenyl<br>( PBB ) | 多溴二苯醚<br>Polybrominated<br>Diphenyl Ether<br>( PBDE ) |
| 硬盘 | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 光盘驱动 | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 液晶显示屏组件 | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 电池 | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 主板组件 | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 适配器 | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 结构配件 | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 附件 | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

本表格提供的信息是基于供应商提供的数据及三星公司的检测结果。在当前技术水平下，所有有害物质的使用控制到了最底线。三星公司会继续努力通过改进技术来减少这些物质的使用。

本产品的“环保使用期限”为10年，其标志如左图所示。

可更换部件的环保使用期限可能与产品的环保使用期限不同。只有在本说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。

# 法规符合性声明

## 无线指南

（如果装有 2.4 G 频段或 5 G 频段）

您的笔记本电脑系统中可能存在(嵌入了)在 2.4 GHz/5 GHz 频段使用的低功率、无线 LAN 类型设备(射频(RF)无线通信设备)。以下部分是在使用无线设备时所应考虑问题的综合概览。

有关特定国家的附加限制、注意事项以及需考虑的问题列示在特定国家部分(或国家组部分)。系统中的无线设备仅限于在系统等级标签上标识有无线电许可标记的那些国家内使用。如果要在系统等级标签上未列出的国家内使用此无线设备，请向当地的无线通信批准机构提出请求。无线设备受到严格管制，因此使用请求不一定获得批准。

笔记本中嵌入的无线设备或其他设备的射频(RF)场强均低于目前已知的国际上所有的射频的辐射暴露限值。因为无线设备(也可能是嵌入到您笔记本电脑中的设备)发射的能量低于射频安全标准和建议中所许可的限制，制造商认为这些设备可以安全使用。无论功率级别如何，在正常操作中都应该小心以尽量减少与人接触。

某些环境需要对无线设备进行限制。通常限制的实例如下所示：

- 射频无线通信会干扰商用飞机上的设备。现行的航空法规要求在乘坐飞机旅行时要将无线设备关闭。例如：提供无线通信的 802.11ABGN(也称为无线以太网络或 Wifi)和蓝牙通信设备。
- 无线设备在环境中会对其他设备或服务产生干扰风险，而这种干扰是有害的或者被认为是有害的，因此在某些情况下可能会限制或禁止使用无线设备。在飞机场、医院、充满氧气或易燃气体的环境中可能会限制或禁止使用无线设备。当您不能确定某环境是否允许使用无线设备时，请在使用前或开启无线设备前询问相应的机构，以获得批准。
- 各个国家/ 地区在使用无线设备方面有不同的限制。如果您的系统配备了无线设备，当随身携带系统在几个国家之间旅行时，请在动身或旅行之前向目的地国家的无线电批准机构核实有关使用无线设备的限制。
- 如果您的系统预先配备了内置无线设备，只有在所有防护隔离设备已安装到位且系统已完整装配的情况下，才可使用此无线设备。
- 用户不能自行维修无线设备。禁止以任何方式对设备进行改装。对无线设备进行改装将会使此设备的使用授权失效。如需维护服务，请与制造商联系。
- 此设备只能使用获得该国家/ 地区批准的驱动程序。有关其他信息，请查看制造商的系统恢复工具，或与制造商的技术支持联系。

# 美国

## 美国和加拿大安全要求和注意事项

设备正在发射和接受信号时禁止触摸或移动天线。

正在发射信号时，请不要握住包含无线电的任何组件，以免使天线贴近或接触到身体的任何暴露部分，尤其是脸部和眼睛。

除非已经连接天线，否则请不要操作无线电或尝试发射数据，因为这样可能损坏无线设备。

### 在特定环境中的使用：

无线设备在危险环境下的使用会受到该环境安全管理人员所提出的限制条件的约束。

无线设备在飞机场的使用将受到美国联邦航空管理局(FAA)的管制。

在医院使用无线设备时会受到各医院有关规定的限制。

**接近爆炸性设备警告**

禁止在无防护的雷管附近或爆炸性环境中使用便携式发射器(比如无线网络设备)，除非该设备已进行专门改装以适应这种特殊用途。

**在飞机上使用无线设备的警告**

美国联邦通信委员会 (FCC) 和美国联邦航空管理局 (FAA) 的法规禁止射频无线设备在航空过程中使用，因为这些设备的信号可能会干扰飞机的重要仪器运转。

### 其他无线设备

**无线网络中其他设备的安全注意事项:**

请参考随无线以太网适配器或无线网络的其他设备一起提供的文档。

第 15 章无线电设备在无干扰的基础上与使用同一频率的其他设备一起使用。对上述产品所进行任何未经 Intel 明确批准的改变或改装，都会使用户使用此设备的授权失效。

## 符合美国联邦通信委员会 (FCC) 第 15 章规定的无意发射设备

本设备符合美国联邦通信委员会 (FCC) 法规中第 15 章的规定。操作必须符合以下两个条件：(1) 此设备不会产生有害的干扰；(2) 此设备必须能承受任何接收到的干扰，包括可能导致不良运作的干扰。

此设备经过测试，证实符合美国联邦通信委员会 (FCC) 法规第 15 章对 B 级数字设备的限制。

这些限制的目的是为住宅安装中的有害辐射提供合理防护。此设备产生、使用并且会辐射射频能量，如果没有按照说明手册安装和使用，有可能导致有害的干扰，但无法保证在特定的安装中就不会出现干扰。如果此设备对无线电和电视的接收产生了有害干扰，您可通过打开或关闭此设备来确定，我们建议用户通过尝试以下一种或多种措施来排除干扰：

- 重新调整接收天线的方向或重新定位接收天线。
- 增加本设备和无线电接收器之间的距离。
- 将设备与无线电接收器连接到不同电路的插座上。
- 咨询经销商或向富有经验的无线电/ 电视技术人员以寻求帮助。

如果需要，用户应当咨询经销商或者向富有经验的无线电/电视技术人员以寻求其他建议。用户可以找到下列有用的小册子：有关干扰的知识。

美国联邦通信委员会 (FCC) 当地办公室可以提供。对此设备进行任何未经授权的改装、或对连接电缆和设备进行替换或连接(由我公司指定的除外)所引起的无线电或电视干扰，我公司将不对其承担责任。这些后果将由用户承担责任。只能使用此系统附带的屏蔽数据线。

## 符合美国联邦通信委员会 (FCC) 第 15 章规定的有意发射设备

（如果装有 2.4 G 频段或 5 G 频段）

您的笔记本电脑系统中可能存在(嵌入了)在 2.4 GHz/5 GHz 频段使用的低功率、无线 LAN 类型设备(射频(RF)无线通信设备)。此部分只适用于存在这些无线通信设备的情况。请参考系统标签以验证您的系统中是否有无线设备。

如果系统标签上有美国联邦通信委员会 (FCC) ID 编号，您系统中的无线设备只允许在美国使用。

本设备的工作频率为 5.15 至 5.25 GHz，因此限于在室内使用。FCC 要求本产品在室内使用的原因是，5.15 至 5.25 GHz 的频率范围能够降低对同频道移动卫星系统的潜在有害影响。高功率雷达分配给 5.25 至 5.35 GHz 和 5.65 至 5.85 GHz 波段的主要用户。这些雷达站会对本设备造成影响和/或损害。

此设备的操作必须符合以下两个条件：(1) 此设备不会产生有害干扰；(2) 此设备必须能承受任何接收到的干扰，包括可能引起不良运作的干扰。

用户不能自行维修无线设备。禁止以任何方式对设备进行改装。

对无线设备进行改装将会使此设备的使用授权失效。如需维护服务，请与制造商联系。

# 健康和安全信息

## 射频 (RF) 信号暴露认证信息

本产品可能包含内嵌的无线电发射器和接收器。其设计和制造均未超出美国联邦通信传播委员会 (FCC) 设立的射频 (RF) 能量暴露限制。这些 FCC 暴露限制源于美国国家辐射防护与测量委员会 (NCRP) 和美国电气与电子工程师协会 (IEEE) 两个专家组织提出的建议。在这两种情形中，来自工业界、政府和学术界的科学与工程专家们对有关 RF 能量生物效应的科学文献作出了广泛审查，并据此提出了相应的建议。

在一种新型号产品公开发售之前，必须先通过 FCC 认证，产品不得超过 FCC 设立的暴露限制。对每种型号设备的评估均在 FCC 要求的位置和场所 (例如在人体末端) 执行。

对于随身携带设备的操作，当同时使用专为此产品指定的三星配件时，这种型号的设备必须满足 FCC RF 暴露原则。不遵守上述限制可能会导致违反 FCC RF 暴露准则。

RF 暴露或 SAR 信息仅可通过 *http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid/* 在线查看。该网站使用此产品的外部 FCC ID 编号。有时候，可能需要取下电池组才能发现该编号。获取该特定产品的 FCC ID 编号后，请按照网站上的指示查找相关信息，该网站上应该会提供 RF 暴露信息或特定产品的标准或最高 SAR 限制。

仅适用于相关型号

特定吸收率 (SAR) 值是指人体对 RF 能量的吸收率衡量值，单位是瓦/公斤 (W/kg)。FCC 无线设备应符合 1.6 瓦/公斤 (1.6W/kg) 的安全限值。

使用时该设备的 SAR 级别可能会远低于最大值。这是因为设备设计为在多种功率水平运行，以便仅使用连接网络所需的功率。一般情况下，距离无线基站天线越近，输出功率就越低。

# 加拿大

## 符合 ICES-003 规定的无意发射设备

此数字设备的无线电噪声发射程度不能超过加拿大工业部 (Industry Canada) 无线电干扰法规对数字设备设置的 B 级限制。

## 符合 RSS 210 规定的有意发射设备

此设备符合加拿大工业部的 RSS 210 认证。操作时必须符合以下两个条件：(1) 此设备不会产生干扰，并且 (2) 此设备必须能接受任何干扰，包括可能会导致此设备运行异常的干扰。

设备认证号码前面的 “IC” 字母仅表示符合加拿大工业部技术规格要求。为了减少可能对其他用户造成的无线电干扰，在选择天线类型及其增益时应该符合下列要求：等效全向辐射功率 (EIRP) 不超过成功通信所需要的功率。为了防止对已获许可的服务造成无线电干扰，规定在室内操作此设备并远离窗户以提供最大屏蔽。安装在室外的设备（或其发射天线）需要得到许可。

(如果装有 2.4 G 频段或 5 G 频段)

您的笔记本电脑系统中可能存在(嵌入了)在 2.4 GHz/5 GHz 频段使用的低功率、无线 LAN 类型设备(射频(RF)无线通信设备)。此部分只适用于存在这些无线通信设备的情况。请参考系统标签以验证您的系统中是否有无线设备。

如果系统标签上有加拿大工业部 ID 编号，则您系统中的无线设备只允许在加拿大使用。

当使用 IEEE 802.11a 无线局域网时，由于本设备的工作频率为 5.15 至 5.25 GHz，因此限于在室内使用。加拿大工业部要求本产品在室内使用的原因是，5.15 至 5.25 GHz 的频率范围能够降低对同频道移动卫星系统的潜在有害影响。高功率雷达分配给 5.25 至 5.35 GHz 和 5.65 至 5.85 GHz 波段的主要用户。

这些雷达站会对本设备造成影响和/或损害。

使用本设备所允许的最大天线增益为 6 dBi，以便符合针对在点对点操作下 5.25 至 5.35 和 5.725 至 5.85 GHz 频率范围的 E.I.R.P 限制。

无线设备(其可能嵌入到您笔记本电脑中)的输出功率应远远低于加拿大工业部确立的 RF 辐射限制。

此设备的操作必须符合以下两个条件：(1) 此设备不会产生有害干扰；(2) 此设备必须能承受任何接收到的干扰，包括可能引起不良运作的干扰。

为了防止对许可服务的无线电干扰，此设备应该在室内使用并远离窗户，以达到最大的屏蔽效果。在室外安装设备(或其发射天线)应符合许可条件。

用户不能自行维修无线设备。禁止以任何方式对设备进行改装。对无线设备进行改装将会使此设备的使用授权失效。如需维护服务，请与制造商联系。

# 欧盟国家

## 欧盟 CE 标志和符合性注意事项

指定在欧盟地区销售的产品带有 Conformité Européenne (CE) 标志，它表示该产品符合下面所指定的适用指令和欧洲标准及修正。此设备还带有 2 级标识符。

以下信息只适用于系统标签上带有 CE 标志的产品 CE。

## 欧盟指令 CE

此信息技术设备已经过测试，证实符合下列欧盟指令：

- 电磁兼容指令 2004/108/EC
- 低电压指令 2006/95/EC
- 无线电及通讯终端指令 1999/5/EC

## Samsung Electronics (UK) Ltd, Euro QA Lab.

Blackbushe Business Park Saxony Way, Yateley, Hampshire GU46 6GG United Kingdom

## 欧洲无线电许可信息 (适用于装有欧盟批准的无线电设备的产品)

本产品是一款笔记本计算机，此笔记本计算机系统中可能存在(嵌入)在 2.4 GHz/5 GHz 频段使用的低功率、无线 LAN 类型设备(射频(RF) 无线通信设备)。此部分只适用于存在这些无线通信设备的情况。请参考系统标签以验证您的系统中是否有无线设备。

CE !

如果系统标签上贴有带警告符号的 CE 标志 CE，则您的系统中的无线设备只允许在欧盟国家或相关地区内使用。

此无线设备(或可能嵌入到您笔记本电脑中的设备)的输出功率低于欧盟委员会在 R&TTE 指令中设定的射频(RF) 辐射限制。

低波段 5.15 – 5.35 GHz 仅限室内使用。

请参阅下面标题为欧洲经济区限制中针对特定的国家或国家内的地区的 802.11b 和802.11g 限制。

## 欧盟无线电及通讯终端指令合规声明

| 国家 | 描述 |
| --- | --- |
| cs **Česky[Czech]** | Samsung tímto prohlašuje, že tento Notebook PC je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. |
| da **Dansk[Danish]** | Undertegnede Samsung erklærer herved, at følgende udstyr Notebook PC overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. |
| de **Deutsch[German]** | Hiermit erklärt Samsung, dass sich das Gerät Notebook PC in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet. |
| et **Eesti[Estonian]** | Käesolevaga kinnitab Samsung seadme Notebook PC vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. |
| en **English** | Hereby, Samsung, declares that this Notebook PC is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. |
| es **Español[Spanish]** | Por medio de la presente Samsung declara que el Notebook PC cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE. |

| 国家 | 描述 |
| --- | --- |
| el **Ελληνική[Greek]** | ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Samsung ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Notebook PC ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ. |
| fr **Français[French]** | Par la présente Samsung déclare que l'appareil Notebook PC est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. |
| it **Italiano[Italian]** | Con la presente Samsung dichiara che questo Notebook PC è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. |

| 国家 | 描述 |
| --- | --- |
| lv **Latviski[Latvian]** | Ar šo Samsung deklarē, ka Notebook PC atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem. |
| lt **Lietuvių[Lithuanian]** | Šiuo Samsung deklaruoja, kad šis Notebook PC atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas. |
| nl **Nederlands[Dutch]** | Hierbij verklaart Samsung dat het toestel Notebook PC in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. |

| 国家 | 描述 |
| --- | --- |
| mt **Malti[Maltese]** | Hawnhekk, Samsung, jiddikjara li dan Notebook PC jikkonforma mal-ħtiāijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC. |
| hu **Magyar[Hungarian]** | Alulírott, Samsung nyilatkozom, hogy a Notebook PC megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak. |
| pl **Polski[Polish]** | Niniejszym Samsung oświadcza, Ŝe Notebook PC jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC. |

| 国家 | 描述 |
| --- | --- |
| pt **Português[Portuguese]** | Samsung declara que este Notebook PC está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE. |
| sl **Slovensko[Slovenian]** | Samsung izjavlja, da je ta Notebook PC v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES. |
| sk **Slovensky[Slovak]** | Samsung týmto vyhlasuje, že Notebook PC spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES. |
| fi **Suomi[Finnish]** | Samsung vakuuttaa täten että Notebook PC tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen. |

| 国家 | 描述 |
| --- | --- |
| sv **Svenska[Swedish]** | Härmed intygar Samsung att denna Notebook PC står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. |
| **Íslenska[Icelandic]** | Hér með lýsir Samsung yfir því að Notebook PC er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC. |
| no **Norsk[Norwegian]** | Samsung erklærer herved at utstyret Notebook PC er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. |

| 国家 | 描述 |
| --- | --- |
| **Türkiye[Türkçe]** | Bu belge ile, Samsung bu Notebook PC'nin 1999/5/EC Yönetmeliğinin temel gerekliliklerine ve ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. |

要查看本产品的欧盟符合性声明（仅限英文），请访问：*http://www.samsung.com/uk/support/main/supportMain.do* *http://www.samsung.com/uk/support* 然后搜索产品的型号。

如果在网站上找不到您感兴趣型号的符合性声明，请联系经销商或以下地址。

doc.eu@samsung.com

## 制造商信息

### Samsung Electronics Co., Ltd.

129, Samsung–Ro, Yeongtong–Gu, Suwon–City, Gyeonggi–Do, 443–742, Korea

### Samsung Electronics Suzhou Computer Co., Ltd.

中国江苏省苏州工业园区方洲路 198 号

电话：+86–0512–6253–8988

### Samsung Electronics Vietnam Co., Ltd.

Yen Phong 1, I.P Yen Trung Commune, Yen Phong Dist., Bac Ninh Province, Vietnam

有关 Samsung 服务中心的网站或电话号码，请查看保修卡或联系您购买产品时的零售商。

## 欧洲经济区限制

### 802.11b/802.11g 无线电使用方法区域性限制

[产品组合员注意事项：下列关于区域性限制的声明必须随系统或包含无线设备的产品一起，在提供给终端用户的所有文档中发布。]

802.11b/802.11g 产品是针对特定的国家或地区而设计的，因此 802.11b/802.11g 无线 LAN 设备使用的频率可能不会与所有国家一致，因此不允许在指定范围以外的其他国家或地区使用这些产品。

作为这些产品的用户，您有责任确保本产品只在指定的国家或地区使用，并且验证是以该国家或地区的正确频率和频道对产品进行配置的。如果在使用时与该国家或地区所允许的设置和限制之间有任何误差，都可能违反当地法律并可能受到相应的处罚。

指定在欧洲区域使用的产品可以用于整个欧洲经济区。然而，使用授权会进一步受到特定的国家或国家内某地区的限制，具体如下：

### 常规

欧洲标准规定的最大辐射发射功率为 100 mW 有效全向辐射功率 (EIRP),频率范围是 2400 – 2483.5 MHz。

低波段 5.15 – 5.35 GHz 仅限室内使用。

### 比利时

对于个人在室外公共空间使用，如果距离不超过 300 米，则无需登记。如果距离超过 300 米，则必须通过比利时邮政和电信研究所 (BIPT) 登记。对于室外商业用途，必须从 BIPT 获得许可。有关登记或获得许可的信息，请联系 BIPT。

对于其他语言，请参阅相应的说明书。

### 法国

低波段 5.15 – 5.35 GHz 仅限室内使用。

| | |
|---|---|
| | 仅适用于海拔 2000m 以下地区安全使用 |
| | 仅适用于非热带气候条件下安全使用 |

## RTC 警告

注意：如果电池更换不当，会有爆炸的危险。

请使用制造商推荐的相同或同等类型的电池进行更换。根据制造商的说明弃置废旧的电池。

# WEEE 符号信息

**正确处理本产品**
**(《关于报废电子电气设备指令》(Waste Electrical & Electronic Equipment，简称 WEEE))**

**（适用于采用单独回收系统的国家或地区）**

产品、配件或宣传册上的此标志表示在该产品及其电子配件（例如充电器、耳机、USB 电缆）使用寿命结束后，不应该和其它家庭废弃物一起处理。为了防止可能来自无控制废物处理对环境或人类健康造成可能危害，请将本产品和其他种类废物分开处理，并合理循环使用，以促进对材料资源的可持续重复使用。

家庭用户应该与出售本产品的零售商或当地政府部门联系，了解有关处理方法和地点的详细信息，以便安全环保的循环利用。

商务用户应该与其供应商联系，并查看购买合同的相应条款。

本产品不应与其他商业废物混合处理。

**正确处置本产品中的电池**

**(适用于采用单独回收系统的国家或地区)**

电池、手册或包装上的此标志表示本产品中的电池在工作寿命结束时，不能与其它家庭垃圾一起处置。在有标志的地方，化学符号 Hg、Cd 或 Pb 表示电池中汞、镉或铅的含量超出欧盟指令 2006/66 规定的参考水平。如果不恰当处置电池，这些物质会对人体健康或环境造成损害。

为保护自然资源和促进材料重新利用，请将电池与其它类型的垃圾分开，然后通过当地免费的电池回收系统回收利用。

# 中国环境标志产品认证信息

本产品符合中国环境标志认证技术要求，环境标志认证是帮助用户选择环保产品的自愿性认证项目。环境标志认证的目的是为了降低能耗和节约资源，同时最小化生产过程中和产品本身有害物质的使用。在中国环境标志保护总局网站 (*www.sepa.gov.cn*)，用户可以了解到更多有关环境标志认证产品的信息。

## 产品保养

执行一些良好的保养操作，可以保持计算机的良好性能。包括但不限于以下措施：

1. 定期清空回收站。
2. 偶尔使用操作系统的磁盘碎片整理或磁盘优化功能防止因碎片文件过多降低性能。
3. 使计算机软件，设备驱动程序和操作系统保持最新。
4. 定期的清洁：电脑的许多部件是由精密的集成电路组成，需要防止积尘，定期的清洁是非常必要的，清洁可使用工具包括但不限于吸尘器、棉质软布、清水、棉签。(需要注意的是：不可让水进入产品内部，在您每次清洗后，需要等水完全干了之后再使用产品)

## 能耗说明

本产品只有在无任何外接电源相连时，才能实现零能耗状况。

## 升级或更换模块

为了您的安全，当您想要升级或者更换模块时，请只使用制造商推荐的替换部件或模块。

## 可更换部件说明

本产品遵守环境标志认证的要求，三星承诺在产品售出后3年内提供可更换部件。(如与国家法律法规不一致的，以法律法规的内容为准)

## 产品回收处理提示

当您不再需要此产品时，三星鼓励消费者遵守国家废弃电器电子产品回收处理的相关法律法规，这样可以防止对环境和人类健康可能存在的污染和伤害。用户可以和当地的服务中心联系，获得相关的处理方法和处理地点的信息，服务中心将帮助用户使废弃物达到安全的环境循环标准。

## 微型计算机能效等级认证说明

尊敬的客户您好，您所购买的产品已通过国家能效认证。

认证标准：微型计算机能效限定值及能效等级，标准编号：GB 28380—2012。

此标准于 2013 年 2 月 1 号强制实施，通过此标准认证的产品才允许在中国市场销售。

关于能效等级说明如下：

| 能效等 | 备注说明 |
| --- | --- |
| **1 级能效** | 1 级是目标值，达到 1 级要求的产品是先进、高效产品，目前市场上没有或只有少数产品能够达到。 |
| **2 级能效** | 2 级为产品的节能评价值，达到节能评价值的产品也是先进、高效的产品，目前市场上的比例也不多。 |
| **3 级能效** | 3 级则为产品的能效限定值，低于该指标的产品为淘汰产品，应该禁止其生产和销售。 |

关于您购买的产品的能效等级，请您参考BOX 外包装上的能效标签。

# 三星笔记本电脑全球保修

## 1 什么是全球保修系统 (GWS)?

Samsung Electronics Co., Ltd 将在保修期内按照规定提供保修服务。

## 2 什么是流程? (保修期为从购买之日起的 12 个月。)

a. GWS 服务仅适用于下列地区。

b. 仅限于属于GWS 范围内且在保修期内的产品。

c. 如果计算机组件损坏 ( 在购买地区之外 ) ，请与当地的SAMSUNG 授权服务中心 ( ASC ) 联系，并接受他们提供的维修服务。由于维修方式可能会因各地所购买产品的不同而有所差别，因此请向当地的 ASC 咨询。

d. 在当地 ( 在购买地区之外 ) 进行咨询可以使用当地语言。

e. 产品是否能被修好将会在经过彻底检查之后作出决定。损坏的产品可能不能修复回原状，这将视具体情况而定。

f. 如果产品在当地 ( 在购买地区之外 ) 不能修好，请与国家SAMSUNG授权服务中心联系，以进行进一步咨询。

g. GWS 下提供的保修服务只限于维修，此方案并不支持产品的可用性、更换或退货。

h. 获得维修备件的时间可能要取决于部件的类型，在某些情况下可能不能更换。

i. 附件 ( 如电池 ) 或 AC 电缆不包括在保修范围内。

j. 在当地 ( 在购买地区之外 ) 不提供用户指南、驱动程序和操作系统，并且购买不到。

k. 不提供软件和操作系统的相关咨询和维修服务。在将产品搬运到国外 ( 在购买地区之外 ) 时，请确保将系统恢复 CD、软件CD 和用户指南一起带走。

l. 在将产品搬运到国外 ( 在购买地区之外 ) 时因关税产生的所有成本由用户自行负担。

m. 因用户滥用和疏忽而导致的故障和损坏，或者因其它情况，如火灾、地震、水灾、闪电、自然灾害、环境污染和异常电流而导致的故障和损坏不包括在保修范围内。所有其它情况均以保修条款为依据。

* 请参见
http://www.samsung.com/sec/support/guarantee.do。

Rev.3.6

取决于国家/地区、服务提供商、软件版本或计算机型号，有些内容可能会因计算机而异。如有更改，恕不另行通知。

www.samsung.com/cn

中文. 05/2015. Rev. 1.0